SPECIFICHE:

FSL CODICE	FSW305
Potenza	60W (LED 6W)
Lumen	800lm
Temperatura di colore	6500K
Temperatura di lavoro	-20°C~40°C
CRI	⩾80
Materiale	PC+ABS
Pannello solare	5V 1.8W
Batteria	3.7V 1800mAh
Distanza sensore	8M/120°
Tempo illuminazione a induzione	20sec
Vita utile	20000h
Lunghezza del filo	3M
Dimensione del pannello solare	85*137mm
Dimensione della lampada	194*85*78mm
Tempo di ricarica	> 5 ore
Protezione IP	IP65
Garanzia	24 mesi (Batteria 12 mesi)

Consigli per l'installazione:

1. Questa è una lampada da parete a energia solare, installala in un luogo dove possa ricevere abbastanza luce solare durante il giorno.
2. La batteria agli ioni di litio non può essere completamente caricata per motivi di sicurezza durante il trasporto. Quando utilizzi la tua nuova lampada da parete solare, mettila sotto la luce solare per 12 ore per caricarla prima di utilizzarla.
3. Dovresti sapere che il tempo di illuminazione dipende dalla quantita di luce solare ricevuta durante il giorno e da altre condizioni meteorologiche. Quando la batteria si scarica, la lampada da parete non funzionerà fino al giomo successivo di sole che la possa ricaricare.
4. Non puntare la luce verso il pannello solare, poiché questo potrebbe causare sfarfallii nella luce.
5. La batteria intema non può essere sostituita.

AVVERTIMENTO!

Le batterie a bottone possono causare lesioni gravi o mortali in caso di ingestione. Smaltire in modo sicuro!
Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini!

FSL LIGHT UP THE WORLD

MANUALE DI ISTRUZIONI



LAMPADA DA PARETE STACCABILE CON SENSORE SOLARE

Si prega di leggere queste istruzioni prima di installare il prodotto.
Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

TRE MODALITà DI LAVORO



Telecomando

Sensore remoto

Puntare il telecomando verso di esso per controllarlo durante il funzionamento.

Sostituzione della pila a bottone



Controllo dei pulsanti

Fare clic una volta sul pulsante rosso per cambiare le seguenti 3 modalità e spegnere la luce.

1.Avviare il dispositivo premendo una volta il pulsante rosso. La luce lampeggerà una volta, indicando l'ingresso nella **Modalità 1**. Durante questa modalità, la luce passerà automaticamente all'alta luminosità per 20 secondi dopo aver rilevato il movimento e tornerà allo stato spento quando non viene rilevato alcun movimento.

2.Premere il pulsante rosso una seconda volta per attivare la **Modalità 2.** La luce lampeggerà due volte. In questa modalità, la luce manterrà un'elevata luminosità per 20 secondi dopo aver rilevato il movimento, quindi passerà a uno stato di bassa luminosità.

3.Premere il pulsante rosso una terza volta per attivare la **Modalità 3.** Mantieni la luminosità bassa per 6 ore di notte e passa automaticamente alla modalità 1 dopo 6 ore.



INSTALLAZIONE

Praticare dei fori nell'area designata e installare i tappi di plastica utilizzando un martello. Stringere con un cacciavite. Posizionare le aperture a forma di U verso l'alto e fissare la staffa di montaggio con le viti. Inserire la lampada e il pannello solare nella staffa e collegarli ai rispettivi pannelli.
Stringere tutte le connessioni.



DISTRIBUITO DA: LIFE365 ITALY S.P.A
Viale Roma 49/A-47121 Forlì **MADE IN CHINA**

22 PAP
MADE IN CHINA